
NTO

取扱説明書

EV·PHEV用普通充電シリーズ

コンセント付タイプ(200V・100V用) EVP-1RR



もくじ

はじめにご確認ください

安全上のご注意(必ずお守りください)…… 2

で使用前に

はじめてお使いになるときは	/
各部の名称	7
ドアの開けかた・閉めかた	9

充電方法

允電ケーブルの接続~允電開始	11
充電ケーブルの取外し~充電終了	12
コントロールボックスの収納	13

必要なとき

政障かな?と思つたら	15
お手入れのしかた	16
日常点検・定期点検	16
仕様	17
品質保証	17
お問合わせ先	20

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 で使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

安全なご利用のために 必ずお守りください。

安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では安全注意事項の ランクを「危険」「警告」「注意」として区分してあります。

八危険 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状況を示します。 ⚠警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。 取扱いを誤った場合に、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 八注意 および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、安全注意事項ランク「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。



してはいけない



気をつける



分解禁止



必ず守る



水ぬれ禁止



アースせよ

■保守・点検上のご注意

- 安全にご使用いただくため、日常点検・定期点検は必ず実施してください。
- ・施工工事店様にて保守・点検を実施する際は、取扱説明書(本紙)とあわせて施工説明書も ご確認ください。
- ・「日常点検・定期点検」(P.16)に従って点検を実施し、異常や不具合があれば使用せず、直ちに 「お問合わせ先」(P.20)までご連絡ください。

八危険

有資格者(電気工事士※)以外の電気工事は 法律で禁止されています。



※工事内容や規模によってはこの限りではありません。





定期点検のときは本製品の切替スイッチと電気 を供給している給電元ブレーカを必ずOFFにし てください。

感電のおそれがあります。

⚠警告

線間の絶縁抵抗測定は、製品から配線を外して 配線を測定してください。

配線を外さずに測定すると破損のおそれがあります。 対地間の絶縁抵抗測定は、製品に配線を接続して 250V以下で測定してください。500V以上の測定は 破損のおそれがあります。



電源線を配線する際は、必ず分電盤に専用回路 を設け、給電元に高速高感度形(0.1sec 15mA) の漏電ブレーカ(定格1 ø 3W 100/200V 20A)を 設置してください。

感電防止のため、必ず接地工事(D種)をしてく ださい。

感電のおそれがあります。

⚠注意



国外では使用しないでください。

日本国内専用です。

電気自動車およびプラグインハイブリッド車の 充電に使用できます。

使用を終了した製品は、万一の場合にそなえ、放置せずに撤去してください。



動物などの排泄物が付着した場合は、クリーニングしてください。

植栽などの土がかからないようにしてください。

積雪時は適宜、除雪してください。

有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所または充満した場所では使用しないでください。 また、本製品外装部品の耐薬品性は下表を 参考にしてください。

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	. 0	アルコール	×	シンナー	. ×
強酸	' ×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	¦ O	ガソリン	×	油	. ×
強アルカリ	' ×	灯油	×	有機溶剤	¦ ×



- ○: 実用に耐える
- ×:使用に適さない

(ヒビ、割れの発生する可能性有り)

設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、で使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからで使用ください。故障の原因となる可能性があります。

■コンセント・充電ケーブル取扱いのご注意

△危険

破損したコンセント、充電コネクタ、充電ケーブル、 電源プラグは使用しないでください。

感電や火災のおそれがあります。

 \bigcirc

電源プラグの抜差しが極端に弱くなったコンセントは使用しないでください。

焼損や火災の原因になります。



コンセントに水をかけないでください。

万一水がかかったときは、すぐに使用を中止し乾い た布で拭取ってください。漏電、火災、感電のおそれ があります。 定格容量を守ってご使用ください。

定格容量を超えての使用は感電、火災のおそれがあります。

電源プラグは根元を持って抜いてください。

ケーブルを持って抜くと感電や火災のおそれがあります。

電源プラグは確実に奥まで差込んでください。 感電のおそれがあります。

コンセントと電源プラグは直接接続してください。

コンセントとの間に充電自動車メーカー推奨の延長 コード以外は接続しないでください。誤って接続する と感電、火災の原因になります。

⚠警告



電源プラグを引張った状態で使用しないでください。

ロックがはずれて電源プラグがぬけるおそれがあります。



充電ケーブルは十分な余裕を持たせた状態で 使用してください。

⚠注意

充電ケーブルで足を引掛けないよう、ご注意ください。



炎天下での使用の際は、コントロールボックス 表面が高温になるおそれがありますので、ご注意 ください。



く原因となります。

製品や車両から充電コネクタをぬく時は、充電 ケーブルを引張らずに行ってください。

充電ケーブルは地面に触れないように巻きつけてください。足の引掛けや充電ケーブルが傷つ



ボデー内部には、工具、異物など車載の充電ケーブル以外のものは入れないでください。

故障、けがの原因になります。

充電ケーブルにねじれが生じた場合は、ねじれ を直してからご使用ください。

■使用上のご注意

⚠危険

通電中に端子部に触れないでください。

感電、誤動作の原因になります。

分解、改造は絶対に行わないでください。

こどもなど不慣れな方だけで充電作業を行わな いでください。

充電コネクタを車両に接続したまま発車させな いでください。

故障、感電、けがの原因となります。

地震、台風、落雷、浸水など災害が発生した時に は、安全が確認されるまで製品を使用しないでく ださい。

故障、感電、けがの原因になります。

電源復帰時に製品の安全性が確認できない 場合は、製品に触れないでください。

故障、感雷、けがの原因になります。

製品を他の場所へ移動させる場合は、必ず有資 格者(電気工事士※)が行ってください。

故障、感電、けがの原因になります。(※工事内容、 規模によってはこの限りではありません)

充電は車両の電源が切れている状態で行ってく ださい。

故障、感電、けがの原因となります。

部品の交換は必ず有資格者が行ってください。

八警告

Ţ

高圧洗浄は絶対にしないでください。

感電や故障の原因になります。

ļ

弊社指定部品以外の取付けは行わないでください。 強度不足など不具合が発生する原因となります。

本製品をクリーニングする場合や、部品を交換 する場合は、必ず本製品の切替スイッチと給電 元ブレーカをOFFにし、本製品への電源供給を 停止してから行ってください。

感電や故障の原因になります。

充電をする際は、車両のパーキングブレーキな どを利用し確実に駐車してください。

感電や故障の原因になります。

異臭、発熱、変色、変形などの異常が現れた場合 は、直ちに使用を中止し「お問合わせ先」(P.20) までご連絡ください。

ドアを必ず閉めてください。

水滴の浸入や風によるドアの破損により、故障、感電、 けがの原因になります。

雨の日に使用する場合は、内部に水がかからな いように使用してください。

⚠注意



直射日光により、表面が高温になるおそれがあります。炎天下での使用の際はご注意ください。

強い衝撃を与えないでください。

故障、火災の原因になります。

上に乗ったり、もたれたりしないでください。破損し、事故につながるおそれがあります。

たわしや研磨剤、アルコールやベンジンなどの可燃・不燃性溶剤等を使用して洗浄しないでください。

製品を損傷するおそれがあります。



布や、布団、衣服などで覆わないでください。 故障の原因となります。

製品に貼付してある銘板シール(製造年月、製造番号等の記載シール)をはがしたり、汚したりしないでください。

クリーニングする際は、ワックスやカーシャンプー を使用しないでください。

製品を損傷するおそれがあります。

高精度な電子機器の近くに設置しないでください。

電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:補聴器、その他医療用電気機器、火災報知器)



植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器 (ICD)をお使いの方は、充電器本体部からの電波が作動に影響を与えるおそれがありますので、充電中は密着するような姿勢はとらないでください。

本製品をご利用の前に車両の取扱説明書を ご確認ください。

ドアで手や指を挟まないように、注意してください。けがの原因となります。



ドアでケーブルを挟み込まないようにしてください。

ケーブルを破損する原因となります。

車載の充電ケーブルのご使用方法は、車両の 取扱説明書をご確認ください。

■その他のご注意

・コンセントには寿命があります。差込みがゆるくなったり、コンセントカバーが閉まらなくなったときは、 コンセントの寿命です。

交換の目安として、1日10回の抜差しで約3年です。


- ・製品は予告なく、付属品を含め、製品の全部または一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- •100Vコンセントで[EV•PHEV充電用]電源プラグ以外のプラグを使用する場合、 通電は可能ですがロック機能は働きません。また、右記プラグや特殊な形状の プラグは使用できませんのでご注意ください。



-6-


はじめてお使いになるときは

- ●本製品をご利用の前に車両の取扱説明書をよく お読みの上、車両の取扱説明書に従い作業を 行ってください。
- ●対象車載充電ケーブルについて(2013年6月時点) JWDS-0033に準拠した電源プラグを装備した 国内主要EV・PHEV車載充電ケーブル全てに使用 可能です。最新状況については弊社ホームページ でご確認ください。



イメージ

各部の名称




部品名
ボデー
ドア
ダイヤル錠
ラッチ
切替スイッチ
200V用コンセント※
100V用コンセント※
シールドケース(保護板)
充電コネクタホルダー
コントロールボックスホルダー
ケーブルフック

※同時に使用できません。

■付属品

	施工説明書	取扱説明書	L型レンチ	付属品ラベル
部品名	施工説明書	取扱説明書		**************************************
数量	1 部	1 部	1個	各 1 枚

付属品ラベルは、お好みにより下記を参考に貼付けてください。




ドアの開けかた・閉めかた

■ダイヤル錠の解除



ダイヤル錠を左にまわすと開錠状態になります。 右にまわすと施錠状態になります。

- 開錠番号設定方法




- ①開錠番号が合っていることを確認し、ダイヤル設定 ボタンをL型レンチで押します。
 - (出荷時の初期設定は000です)
- ②ダイヤル設定ボタンを押したまま、好みの番号に設定し、ダイヤル設定ボタンからL型レンチを引くと開錠番号が変わります。
- ③開錠番号を忘れると開錠できなくなります。下記に 開錠番号をお控えの上、大切に保管してください。


開錠番号お客様控え



■ドアを開ける

ラッチに指を掛けて、手前に引いてください。





■ドアを閉める

このあたりを手で押してください。



充電方法

	通電中に端子部に触れないでください 。 感電、誤動作の原因になります。		分解、改造は絶対に行わないでください。				
0	こどもなど不慣れな方だけで充電作業を行わないでください。	0	充電は車両の電源が切れている状態で行ってく ださい。				
	充電コネクタを車両に接続したまま発車させないでください。 故障、感電、けがの原因となります。		0	故障、感電、けがの原因となります。			


■充電量の確認方法について

本製品には、車両の充電量や充電時間を表示する機能はありません。車両の取扱説明書をご確認ください。

- 1 充電ケーブルの接続~充電開始
- **1 1** ダイヤル錠を開錠し ドアを開ける
- **1-2** ケーブルの接続と 切替スイッチの操作
- ① コントロールボックスをボデー内に 入れる(P.13をご参照ください)
- **2** コンセントカバーを押下げ、コンセント に電源プラグを差込む




(3) 切替スイッチを操作する



全 充電ケーブルを ケーブルフックに 掛ける




・接地極の位置を確認して接続して ください。




- ・電源プラグの本体を持って、奥ま で確実に差込んでください。
- ・200V・100Vコンセントの同時 使用はできません。
- 電源プラグを差込んだ方にスイッチ を切替えてください。



- **1-3** ドアを閉め、ダイヤル錠を 施錠する
- **1-4** 車両に充電コネクタを 差込む



① ケーブルフックから 適当な長さの充電 ケーブルを取外す



② ロック解除ボタン を押さずに差込む ※車両の取扱説明書を ご確認ください。

充 電 中

操作 おしらせ

2 充電ケーブルの取外し~充電終了

- ・車両が満充電の状態になると充電 は自動で終了します。
- ・充電中でも充電コネクタを車両 の充電インレットから外すと充電 は自動で終了します。


2-2 切替スイッチの操作



・電源プラグをOFFに切替えてくだ さい。



2-3 コンセントカバーを押下げ電源プラグの本体を持ってコンセントからぬく



・必ず電源プラグの本体を持って ゆっくりとぬいてください。


2-4 コントロールボックス を取出し、ドアを閉め ダイヤル錠を施錠する


コントロールボックスの収納

で使用の用途によって充電コネクタホルダーを取外したり、コントロールボックスホルダーの取付位置を変更することができます。

■使用例 1:都度、充電コネクタ、コントロールボックスを取外す場合 (不特定多数の人が使う場合)

①充電コネクタホルダーを取外してください。 ②下記の収納方法を参考にコントロールボックス を収納してください。






(2013年6月時点)


■使用例 2:都度、充電コネクタ、コントロールボックスを取外さない場合 (特定の人が使う場合)


①充電コネクタやコントロールボックスの 大きさに応じて充電コネクタホルダー・ コントロールボックスホルダーの位置を 調整してください。

(推奨締付トルク:1.47~2.45N·m)

- ②マジックテープでコントロールボックスを固定 してください。
- ③充電コネクタのキャップを付けて収納してください。







(2013年6月時点)

故障かな?と思ったら

以下のことをご確認の上、"対策・処置のしかた"をお試しください。 それでも解決しないときは「お問合わせ先」(P.20)までご連絡ください。

こんなときは	原因・調べるところ	対策・処置のしかた	参照
	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか?	電源プラグをコンセントに確実に差込んでください。	P.11
	コンセントまで電力がきていない可能性があります。	給電元の漏電ブレーカが作動したり、停電 していないかご確認ください。	_
充電が開始しない	車両に充電コネクタが確実に差込まれて いますか?	車両に確実に充電コネクタを差込んでくだ さい。	P.11
元电が開始しない	車両側がタイマー充電の設定になっていませんか?	車両の充電設定をご確認ください。	_
	充電が満タンではありませんか?	車両の充電状態をご確認ください。	_
	切替スイッチがOFFまたは位置が違う 可能性があります。	切替スイッチをご確認ください。	P.11

⚠警告

高圧洗浄は絶対にしないでください。 感電や故障の原因になります。



本製品をクリーニングする場合や、部品を交換 する場合は、必ず本製品の切替スイッチと給電 元ブレーカをOFFにし、本製品への電源供給を 停止してから行ってください。

感雷や故障の原因になります。

⚠注意

たわしや研磨剤、アルコールやベンジンなどの 可燃・不燃性溶剤等を使用して洗浄しないでく ださい。



製品を損傷するおそれがあります。

クリーニングする際は、ワックスやカーシャンプー を使用しないでください。

製品を損傷するおそれがあります。

動物などの排泄物が付着した場合は、クリーニ ングしてください。



ボデー内部に水が付着している場合は、乾いた 布で拭いてください。

ボデー内部にごみなどがある場合は取除いてく ださい。

有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所ま たは充満した場所では使用しないでください。 また、本製品外装部品の耐薬品性は下表を 参考にしてください。

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	0	アルコール	×	シンナー	×
強酸	' ×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	. 0	ガソリン	×	油	×
強アルカリ	¦ ×	灯油	¦ ×	有機溶剤	×




- ○: 実用に耐える ×:使用に適さない
- (ヒビ、割れの発生する可能性有り)

設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、 で使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を 確認してからご使用ください。故障の原因となる可能性が あります。

汚れた場合は水でよくしぼったやわらかい タオル・布・スポンジなどで拭いてください。









やわらかい布・タオル・スポンジ

ブラシ・たわし類

日常点検・定期点検

安全にで使用いただくため、日常点検を定期的に行うことが必要です。 下記の点検を実施してください。

定期点検(1か月に1回)

- ●破損している部分はないか
- ●製品が傾いてないか
- ●コンセント固定部のゆがみはないか
- ●コンセント樹脂部の割れや欠けがないか

定期点検(半年に1回)

- ●プラグの差込み時にゆるみはないか
- ●プラグの差込み時の異常なかたさはないか

点検の結果、不具合をみつけたり、修理・交換が必要な場合は「お問合わせ先」(P.20)までご連絡ください。

什様

項目		仕様		
定格電圧		A C 2 0 0 V	A C 1 0 0 V	
基準定格電流		2 0 A	1 5 A	
連続使用定格'	電流	1 6 A	1 5 A	
外形寸法 (W×H×D)		$205\text{mm} \times 770\text{mm} \times 137\text{mm}$		
質量		約10kg		
保護性能		IP44 相当(ケーブル入線部は除く)		
環境	設置環境	屋内および屋外		
	温度	- 20℃~+40℃ (氷結なきこと)		

品質保証

保証期間

(1) 保証期間

保障期間は、お客様ご指定の場所に納入後、1年間とし、製品本体を対象とします。

(2) 保証内容

保証期間中に納入業者の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理 を納入者側の責任において行います。ただし、次の該当する場合は、この保証の対象範囲から除 外させていただきます。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (3) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変および、公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧・周波数)などによる故障および損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (6) 建築躯体の変形など本体以外に起因する商品の不具合
- (7) 経年変化(ご使用に伴う磨耗や変色など)または経年劣化(樹脂部分の変質など)による商品の不具合

お問合わせ先

故障・修理については、下記へお問合わせください。

お客様相談室 (0561)64-0152

車載の充電ケーブルについては、各メーカーにお問合わせください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 この説明書の内容は 2015 年 7 月現在のものです。

B200220921

